

Propriétés modélisation

Dans la barre recherche : XS\_REFERENCE\_MODEL\_KEEP\_VERSIONS\_COUNT

## **XS\_REFERENCE\_MODEL\_KEEP\_VERSIONS\_COUNT**

### **Catégorie : Propriétés modélisation**

Utilisez l'option avancée XS\_REFERENCE\_MODEL\_KEEP\_VERSIONS\_COUNT afin d'effacer automatiquement les anciennes révisions du modèle de référence. Cette opération est effectuée lors de la mise à jour du fichier de référence. Utilisez XS\_DELETE\_UNNECESSARY\_REFMODEL\_FILES\_SAFETY\_PERIOD (page 107) pour définir la période au terme de laquelle doit intervenir la suppression.

Tekla Structures supprime les modèles de référence qui ont été importés à un certain moment mais qui ne sont plus utilisés, et qui n'apparaissent pas dans la liste **Modèle de référence**. Les données relatives à ces modèles de référence sont supprimées du stockage des données en cours dans le dossier <Modèle courant>\datastorage\ref. Le modèle de référence importé à l'origine n'est pas supprimé de son dossier réel (par exemple, .\Reference models).

Vous pouvez utiliser les valeurs suivantes :

- 0: L'opération d'effacement est désactivée. Il s'agit de la valeur par défaut.
- Tout nombre positif.

Par exemple, la valeur 3 conserve deux anciennes révisions du modèle de référence, en plus de la version actuelle.

Cette option avancée est spécifique au modèle et le paramètre est enregistré dans la base de données des options.