



COMMANDES GENERALES

Aide en ligne	F1	Coordonnée absolue	A
Aide : avec infobulles	CTRL + F1	Créer une côte orthogonale	G
Ouvrir modèle	CTRL + O	Emplacement suivant	Tab
Créer un nouveau modèle	CTRL + N	Emplacement précédent	MAJ + Tab
Enregistrer	CTRL + S	Verrouiller les coordonnées X,Y,Z	X, Y or Z
Supprimer	Suppr		
Propriétés	ALT + Entrée	COPIER ET DEPLACER	
Cacher un objet	MAJ + H	Copier	CTRL + C
Annuler	CTRL + Z	Déplacer	CTRL + M
Rétablir	CTRL + Y	Glisser et déposer	D
Interrompre	Echap	VUES DU MODELE	
Répéter la dernière commande	Entrée	Listes de vues	CTRL + I
Afficher/Masquer la barre d'outil contextuelle	CTRL + K	Basculer vue 3d/plan	CTRL + P
Modification Dynamique	CTRL + D	Basculer dans les vues ouvertes	CTRL + TAB
Démarrage rapide	CTRL + Q	Mise à jour fenêtre	CTRL + U
Options avancées	CTRL + E	Zoom original	HOME
Catalogue Applications & Composants	CTRL + F	Zoom précédent	Fin
		Zoom avant/arrière	Page précédente/suivante
		Rotation avec la souris	CTRL + R
		Rotation avec les touches clavier	CTRL + flèches
			SHIFT + flèches
		Définir centre de rotation	V
		Se déplacer dans la vue	P
		Déplacer bouton milieu	MAJ + M
		Déplacement à droite	..
		Déplacement à gauche	,
		Déplacement bas	"
		Déplacement haut	"
		Survol (vue en perspective)	MAJ + F
		Plan de découpe	MAJ + X

REPRESENTATION DES PIECES

Pièce en filaire	CTRL + 1		
Pièce en filaire ombrée	CTRL + 2		
Pièce en nuance de gris	CTRL + 3		
Pièce en rendu	CTRL + 4		
Affiche uniquement pièce sélectionnée	CTRL + 5		
Pièce composant en filaire	MAJ + 1		
Pièce composant en filaire ombrée	MAJ + 2		
Pièce composant en nuance de gris	MAJ + 3		
Pièce composant en rendu	MAJ + 4		
Affiche pièce du composant sélectionné	MAJ + 5		

SELECTION D'OBJETS

Surbrillance préalable	H	CONTROLE DU MODELE	
Activer tous les boutons de sélection	F2	Infos objet	MAJ + I
Activer la sélection des pièces	F3	Mesurer	F
Tout sélectionner	CTRL + A	Créer une liste	CTRL + B
Sélection de l'assemblage	ALT + pièce		
Ajouter à la sélection	MAJ	DESSIN	
Basculer la sélection	CTRL	Ouvrir la liste des dessins	CTRL + L
Filtre de sélection	CTRL + G	Ouvrir un modèle	CTRL + O
		Imprimer	MAJ + P
		Ouvrir dessins suivant	CTRL + Page suivant
		Ouvrir dessin précédent	CTRL + Page Précédent
		Symbole associatif	MAJ + A
		Mode de couleur	B
		Contour fantôme	MAJ + G
		Créer une cote orthogonale	G
		Créer cotation libre	F

ACCROCHAGE

Accrochage lignes/points de référence	F4		
Accrochage lignes/point géométriques	F5		
Accrochage points les plus proches	F6		
Accrochage libre	F7		
Orthogonal	O		
Coordonnée relative	R		

Dans la liste de dessin:
Ouvrir les attributs utilisateur ALT + U
Ajouter au catalogue prototype CTRL + M
Saisir une révision CTRL + R

Catalogue des dessins prototypes :
Sélectionner tout Ctrl + A
Créer dessins pour toutes les pièces Alt + A
Créer dessins Alt + C

SYSTEME DE COORDONNEE UTILISATEUR (SCU)

Origine du système de coordonnée U
SCU par 2 points M A J + U
Basculer l'orientation CTRL + T
SCU initial dans vue active CTRL + I
Réinitialiser tous les SCU CTRL + O

ASSIGNATION DE RACCOURCIS

Vous pouvez assigner des raccourcis clavier concernant tout ce qui est commandes, applications et composants.

Si vous assignez un raccourci clavier concernant le dessin, ouvrez au préalable un plan afin d'être dans l'affichage mode dessin de Tekla.

- Dans le menu fichier, cliquez sur Paramètres > Raccourcis clavier pour ouvrir la boîte de dialogue de personnalisation des raccourcis clavier.
- Utilisez la ligne de recherche "Filtrer" pour trouver une commande, vous pouvez également affiner la recherche en sélectionnant un "Groupe".
Si par exemple vous tapez "Maillage" vous verrez la liste des commandes contenant ce terme.
Taper "+" pour voir la liste de commandes attribuées à des raccourcis.
- Sélectionnez une commande dans la liste.
- Positionnez le curseur dans la ligne "Raccourci".
- Entrez une combinaison de touches à affecter à la commande.
- Vérifiez si ce raccourci n'est pas déjà attribué à une commande dans la zone "Conflits". Si c'est le cas veuillez choisir un autre raccourci.
- Cliquez sur "Affecter" pour enregistrer le raccourci.
- Pour effacer un raccourci, sélectionnez la commande dans la liste puis faites "Effacer".
- Pour effacer tous les raccourcis personnalisés et revenir à la configuration par défaut cliquez sur "Restaurer".



Les raccourcis clavier sont stockés sous:
\\Users\username\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures\version\Settings