

## COMMANDES DE BASE

Aide	F1
Aide : lorsque l'infobulle est ouverte	Ctrl + F1
Ouvrir la liste des modèles récents	Ctrl + O
Créer un nouveau modèle	Ctrl + N
Enregistrer le modèle	Ctrl + S
Supprimer	Suppr.
Ouvrir propriétés	Alt + Entrée
Cacher objet	Maj. + H
Annuler	Ctrl + Z
Répéter	Ctrl + Y
Interruption	Échap
Répéter la dernière commande	ENTRÉE
Afficher ou masquer la barre d'outils contextuelle	CTRL + K
Activer ou désactiver la modification dynamique	D
Démarrage rapide	Ctrl + Q
Options avancées	CTRL + E
Catalogue Applications & composants	Ctrl + F
Ouverture de la boîte de dialogue Raccourcis clavier	Ctrl + Maj. + C

## OPTIONS DE RENDU

Pièces en filaire	Ctrl + 1
Pièces en filaire ombré	Ctrl + 2
Pièces en nuances de gris	Ctrl + 3
Pièces en rendu	Ctrl + 4
Afficher uniquement la pièce sélectionnée	Ctrl + 5
Composants en filaire	Maj. + 1
Composants en filaire ombré	Maj. + 2
Composants en nuances de gris	Maj. + 3
Composants en rendu	Maj. + 4
Afficher uniquement le composant sélectionné	Maj. + 5
Références en filaire	CTRL+MAJ+1
Références en filaire ombré	CTRL+MAJ+2
Références en nuances de gris	CTRL+MAJ+3
Références en rendu	CTRL+MAJ+4
Afficher uniquement la référence sélectionnée	CTRL+MAJ+5

## SÉLECTION D'OBJETS

Activation et désactivation de la surbrillance préalable	H
Bouton de sélection Tout sélectionner	F2
Bouton de sélection Sélection pièces	F3
Bouton de sélection Sélection jeux d'armatures	Alt + Q
Bouton de sélection Sélection groupes d'armatures	Alt + W
Bouton de sélection Sélection armatures simples	Alt + E
Tout sélectionner	Ctrl + A
Sélectionner les objets précédents	Alt + P
Sélection d'assemblage	Alt + objet
Ajout à la sélection	Maj.
Activer/désactiver la sélection	Ctrl
Filtres de sélection	Ctrl + G

## ACCROCHAGE

Accrochage sur lignes/points de référence	F4
Accrochage sur lignes/points géométriques	F5

Accrochage sur points les plus proches	F6
Accrochage quelconque	F7
Activation/désactivation du mode Orthogonal	O
Entrée de coordonnée relative	R
Entrée de coordonnée absolue	A
Entrée de coordonnée globale	G
Accrochage à la position suivante	Tab
Accrochage à la position précédente	Maj. + Tab
Verrouiller les coordonnées X, Y ou Z	X, Y ou Z

## COPIE ET DEPLACEMENT D'OBJETS

Copier	Ctrl + C
Déplacer	Ctrl + M
Sélection rapide	S

## AFFICHAGE DU MODÈLE

Ouvrir la liste de vues	CTRL + I
Basculement entre une vue 3D et une vue en plan	CTRL + P
Basculement entre vues ouvertes	Ctrl + Tab
Mise à jour fenêtre	Ctrl + U
Zoom origine	Accueil
Vue précédente	Fin
Effectuer un zoom avant ou arrière	Page préc./ Page suiv.
Zoom sélectionné	MAJ + espace
Rotation à l'aide de la souris	Ctrl + R
Rotation à l'aide du clavier	Ctrl + flèches Maj. + flèches

Définition du point de rotation de vue	V
Pivoter une fois	Maj. + R
Rotation en continu	Maj. + T
Rotation de la vue	F8
Déplacer	P
Déplacement à l'aide du bouton milieu	Maj. + M
Déplacer à droite	→
Déplacer à gauche	←
Déplacer vers le bas	↓
Déplacer vers le haut	↑
Survol (dans les vues en perspective)	Maj. + F
Créer un plan de découpe	Maj. + X
Plein écran	F11

## VÉRIFICATION DU MODÈLE

Info objet	Maj. + I
Mesurer distance	F
Créer liste	Ctrl + B
Ouverture du Gestionnaire de phases	CTRL + H
Créer Autoconnexions	Ctrl + J

## POSITIONNEMENT DES PIÈCES

Ces raccourcis clavier fonctionnent pour les pièces Tekla Structures natives ainsi que pour les pièces d'analyse.	
Déplacement de la pièce vers le haut	Alt + ↑
Déplacement de la pièce vers le bas	Alt + ↓

Déplacement de la pièce vers la gauche	Alt + ←
Déplacement de la pièce vers la droite	Alt + →
Rotation de la pièce dans le sens horaire de 90 degrés	ALT + espace

Notez que cette commande n'est pas disponible pour les pièces d'analyse.

## OPTIONS D'AFFICHAGE DES ARMATURES

Visibilité de la face du segment	Alt + 1
Visibilité des guides	Alt + 2
Visibilité du modificateur de propriété	Alt + 3
Visibilité du séparateur	Alt + 4
Visibilité de détail d'extrémité	Alt + 5
Visibilité de la cotation de l'armature	Alt + 6
Colorer les groupes d'armatures	Alt + 7

## DESSINS

Ouverture du <b>Gestionnaire de documents</b> dans le modèle	CTRL + L
Ouverture du <b>Gestionnaire de documents</b> en mode dessin	Ctrl + O
Imprimer dessins	Maj. + P
Ouvrir le dessin suivant	Ctrl + Page suiv.
Ouvrir le dessin précédent	Ctrl + Page préc.
Symbole associatif	Maj. + A
Définir le mode de couleur du dessin	B
Contour fantôme	Maj. + G
Ajouter une cotation orthogonale	G
Ajouter une cotation libre	F
Masquer les cotations	Ctrl + D

## Dans le Gestionnaire de documents :

Ouvrir des attributs utilisateur	ALT + U
Ajouter au catalogue de dessins prototypes	Ctrl + M
Ouvrir la gestion des révisions	Ctrl + R

## Dans le catalogue de dessins prototypes :

Tout sélectionner	Ctrl + A
Créer dessins pour toutes les pièces	Alt + A
Créer dessins	Alt + C

## SYSTÈME DE COORDONNÉES UTILISATEUR (SCU)

Définir l'origine du SCU	U
Définir le SCU par deux points	Maj. + U
Retourner orientation	Ctrl + T
Réinitialiser SCU dans la vue active	Ctrl + 1
Réinitialiser SCU dans toutes vues	Ctrl + O

## AFFECTATION DE RACCOURCIS

Vous pouvez attribuer un raccourci clavier personnalisé à n'importe quelle commande, macro, ou composant.

Pour affecter des raccourcis clavier, dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Paramètres > Raccourcis clavier** pour ouvrir la boîte de dialogue **Raccourcis clavier**. Pour obtenir des instructions détaillées, appuyez sur **F1** lorsque la boîte de dialogue est ouverte.